ESPAÑ OL

ENGLISH

CE

INDICE

1.0 -NORMAS GENERALES **pag. 2**
1.1

ESPAÑ OL

1.0 - NORMAS GENERALES

1.1 - ADVERTENCIAS

Leer atentamente las advertencianc 1r

3.0 - INSTALACIÓN

a. - Instalar la bomba lejos de las fuentes de calor, en un lugar seco a una temperatura

EXACTUS MA/AD

Fig. 16

8.0 - BOMBA DOSIFICADORA PROPORCIONAL MANDADA EN CORRIENTE EXACTUS CC/M



ATENCIÓN:

EXACTUS VFT/M

ESPAÑOL







9.6 - DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD

1.0 - HINTS AND

“

3.0 - INSTALLATION

a. *- Install the pump in a dr*

EXACTUS CC/M



WARNING: Reverse





9.6 - WATER METER MODE

1XN Mode

INDICE

1.0 -

VISTE E DIMENSIONI (Fig. 1)

2.0 - POMPE DOSATRICI A MICROCONTROLLORE SERIE EXACTUS

9.6 -

10.0 - INTERVENTI IN

E
xx

6401 6101 6501 6301 2401

COD. DDMU 00142ML1-A (12-2008)

A B